

به نام خدا

روش نصب نرم افزار (IAR AVR 5.11B.NRG)

اگر تاکنون هیچکدام از نرم افزار های شرکت IAR را نصب نکرده اید ابتدا فایل IAR.REG را نصب کنید.



1-فایل **SETUP** را اجرا کنید:



2-فایل **MAKEAPP.EXE** را در مسیر نصب نرم افزار (IAR Systems\MakeApp...) کپی کنید:



* برنامه قابل استفاده برای شما کاربر عزیز می باشد *

* جوان الکترونیک *

WWW.JAVANELEC.COM

TEL: 66728460 & 66712719

FAX: 66711319