

RS485 به پورت USB / مبدل FUC485



RS485 به پورت USB مبدل ; FUC485

مبدل usb به 485 ایزوله و ساده

انتخاب نوع مبدل *انتخاب نوع مبدل

توضیحات

مشخصات:

مبدل USB به RS485

فایل‌های ضمیمه

1. [درایور مبدل USB به RS485 برای Windows 32bit](#)
2. [درایور مبدل USB به RS485 برای Windows 64bit](#)
3. [راهنمای کاربری مبدل FUC485](#)
4. [نرم افزار FBD Editor 2.45](#)
5. [راهنما کتابخانه نرم افزار FBD Editor](#)
6. [کتابخانه FBD Editor](#)