



### لرن ریموت

برای لرن رله ۱، دیپ سویچ یک OFF باشد  
برای لرن رله ۲، دیپ سویچ یک ON باشد  
برای انجام لرن کلید لرن را ۳ ثانیه نگه دارید  
در این لحظه LED روی برد چشمک می زند و  
با فشردن کلید، ریموت را لرن نمایید.

### پاک سازی حافظه

برای حذف ریموت های لرن شده در دستگاه، کلید لرن را ۱۰ ثانیه نگه دارید تا LED روشن گردد، پس از خاموش شدن تمامی ریموت ها از حافظه حذف شده اند.

### تنظیم زمان

برای تنظیم زمان دیپ سویچ ۴ را ON نمایید  
حال به اندازه دلخواه کلید روی برد را نگه دارید  
و رها کنید. سپس دیپ سویچ را OFF نمایید.

### قابلیت لرن

۸۰

عدد ریموت



### تنظیمات وضعیت دستگاه

وضعیت کارکرد	دیپ سوئیچ ۱	دیپ سوئیچ ۲	دیپ سوئیچ ۳	دیپ سوئیچ ۴
لحظه ای	✗	✗	✗	✗
الاکنگی	✓	✗	✗	✗
فشاری	✗	✓	✗	✗
همزمان	✓	✓	✗	✗
حافظه دار	✗	✓	✗	✗
تنظیم زمان	✗	✗	✗	✓

مد لحظه ای : در این مد به ازای هر کلید ریموت، رله ۱ به اندازه زمان تنظیم شده و رله ۲ به مدت ۰.۷ ثانیه روشن و سپس خاموش می شوند.

مد الاکنگی : در این مد با فشردن هر کلید رله مربوطه فعال و رله دیگر غیر فعال می گردد.

مد فشاری : در این مد تا زمانی که کلید فشرده است رله مربوطه روشن باقی می ماند.

مد همزمان : در این مد با فشردن کلید هر دو رله به اندازه مدت زمان تنظیم شده روشن می مانند.

مد حافظه دار : در این مد با فشردن هر کلید رله مربوطه روشن و با فشردن مجدد خاموش می گردد.

